



amplified indoor HDTV
antenna with signal meter

QUICK START GUIDE

Check out setup videos at
www.RCAAntennaHelp.com

1 Use the RCA Signal Finder App to find the best location for your antenna.




In the Google Play or Apple App Stores, search for "RCA Signal Finder" and look for the icon shown here. Then download and install the App.

Launch the App and follow the directions there to find the best location and orientation for your antenna.


Antenna Placement Tips

- ✓ The antenna works best in a vertical position, using either the integrated stand or mounted on a wall.
- ✓ Avoid metal surfaces (like a metal stand).
- ✓ Move the antenna close to or in a window.
- ✓ Position the antenna as high as possible.

2 Connect the antenna to the provided amplifier insert.




3 Use the antenna's signal meter to fine-tune antenna location and orientation.



Plug the antenna amplifier's power adapter into a standard AC outlet. Don't connect it to your TV yet.


Important: This power adapter should be plugged in so that it stays vertical or lays flat.



The signal meter on the antenna's amplifier measures the signal of the strongest UHF signal your antenna is receiving.

Move your antenna until the signal meter shows at least the middle yellow indicator. For best performance, try to get the green!

4 Connect the amplifier insert to your TV or digital converter box.



Unplug the antenna amplifier and make sure your TV is turned off.

Connect the coaxial cable from the antenna amplifier to the antenna input on your TV or digital converter box.

5 Plug in the amplifier's power cord to a power outlet.

You can use this antenna with or without its amplifier. Try with the amplifier first—it provides the best performance in most situations.

6 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA.

For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

Important: You must perform a channel scan to receive any channels!

STOP!

DO NOT RETURN this product to the store!
Visit RCAAntennaHelp.com for instructional and how-to videos.

English
version on
other side



antena HDTV amplificada para interiores con medidor de señal

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Consulte los videos de configuración en www.RCAAntennaHelp.com

1 Use la aplicación RCA Signal Finder para determinar la mejor ubicación para su antena.




En las tiendas Google Play o Apple App, busque "RCA Signal Finder" y el icono que aquí se muestra. Ahora descargue e instale la aplicación.

Abra la aplicación y siga las instrucciones para determinar la mejor ubicación y orientación para su antena.


Consejos para la ubicación de la antena

- ✓ La antena funciona mejor en posición vertical, utilizando ya sea el soporte integrado o montada en una pared.
- ✓ Evite las superficies de metal (tal como un soporte de metal).
- ✓ Coloque la antena en una ventana o cerca de ella.
- ✓ Coloque la antena lo más alto posible.

2 Conecte la antena al inserto para amplificador suministrado.




3 Utilice el medidor de señal de la antena para hacer el ajuste fino de localización y orientación de la antena.



Enchufe el adaptador de corriente del amplificador de la antena en un tomacorriente estándar de CA. No lo conecte todavía en su TV.

Importante: Este adaptador de corriente debe enchufarse de manera que permanezca en posición vertical o recostado.



El medidor de señal en el amplificador de la antena mide la señal UHF más intensa (o fuerte) que esté recibiendo su antena.

Mueva su antena hasta que el medidor de señal muestre al menos el indicador amarillo central. ¡Para un mejor desempeño, intente obtener el verde!

4 Conecte el inserto para amplificador al convertidor digital o al televisor.



Desenchufe el amplificador de la antena y asegúrese que el TV esté apagado.

Conecte el cable coaxial del amplificador de la antena a la entrada de antena de su TV o caja de convertidor digital.

5 Enchufe el cordón de alimentación del amplificador en el tomacorriente.

Puede usar esta antena con o sin el amplificador. Intente primero con el amplificador—proporciona el mejor desempeño en la mayoría de las situaciones.

6 Busque canales en su TV.

La mayoría de televisores tienen una opción de búsqueda de canales en el menú del sistema, con frecuencia se encuentra en el menú de CONFIGURACIÓN o CANALES en la sección ANTENA.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el TV.

Importante: ¡Debe realizar una búsqueda de canales para recibir los canales!

¡ALTO!

NO DEVUELVA este producto a la tienda. Visite RCAAntennaHelp.com para videos de instrucciones y prácticos.